



# **Уход за спортивным полом**

# 1

## Общий уход

### Температура и влажность

Чтобы дерево как можно меньше сужалось и расширилось, температура должна поддерживаться 21 - 26,5 С. Оптимальный уровень влажности – 35% - 55%.

### Чистящее средство для пола из твёрдых пород дерева Poloplaz для повседневного использования

- Каждый день протирайте пол сухой тряпкой, чтобы избежать образования пыли. Для очистки следов от обуви и пролитых жидкостей или масляных пятен используйте чистящее средство для пола из твёрдых пород дерева Poloplaz.
- Не пользуйтесь чистящими средствами, содержащими воск, парафин, силикон или минеральные масла. Не пользуйтесь чем-либо обработанными пылевыми тряпками. Использование этих продуктов может привести к проблемам при повторном покрытии пола.



### **Poloplaz TieTask для периодической глубокой очистки**

Чистящая система Poloplaz TieTask для периодической глубокой очистки и для предотвращения распространения загрязнений во время ежегодного повторного покрытия пола.

1. В ведре смешайте 3 части воды и одну часть TieTask (для сильно загрязнённого пола может потребоваться соотношение 2:1). Намочите в растворе необработанные хлопковые полотенца и выжмите их, прежде чем расстелить на полу.

2. Поместите швабру на полотенце и на расстоянии 30 мм от переднего края и загните ведущий край за ребро швабры. Прежде чем возвращаться со шваброй назад по другой полосе пола, поднимите швабру и передвиньте её назад по полотенцу, так, чтобы только чистая часть полотенца была в контакте с полом, а грязную часть заверните поверх швабры. Повторяйте процесс, пока не закончится чистое полотенце, затем переверните полотенце и продолжайте.

3. Когда полотенце станет грязным или высохнет, замените его новым чистым полотенцем. Никогда не мочите грязные полотенца в чистом растворе. Продолжайте чистить чистыми полотенцами, пока не пройдёте по всему полу. Если пол не совсем очистился, повторите процедуру с раствором TieTask.

# 3

## Происшествия и разлитые жидкости

**Жирные пятна:** чтобы отчистить жир, смолу или масло, протрите пятна тряпкой, смоченной в PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner (чистящее средство PoloPlaz для твёрдых пород дерева), затем, спустя какое-то время, протрите чистой сухой тряпкой.

**Следы от сигарет:** аккуратно ототрите след металлической мочалкой, смоченной в PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner, пока не отойдёт почерневший материал. Если прожог глубокий, сначала вырежьте обуглившуюся часть острым ножом, затем дайте поверхности как следует высохнуть, и обработайте лаком PoloPlaz с помощью маленькой кисточки.

**Следы от пищи, напитков и домашних животных:** если происшествие недавнее, быстро протрите участок сухой тряпкой. Затем, спустя какое-то время, протрите участок сухой, чистой тряпкой, обработанной PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner. Если пятно уже высохло, разбрызгайте непосредственно на него PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner и оставьте воздействовать несколько секунд. Затем вытрите излишки и повторяйте, пока пятно не исчезнет. По окончании протрите сухой чистой тряпкой.

**Остатки воска или жевательной резинки:** приложите колотый лёд в полиэтиленовом пакете и оставьте, пока вещество не затвердеет так, что его можно легко раскрошить и снять с поверхности пола. Удалите остатки с помощью тряпки, смоченной в PoloPlaz Hardwood Floor Cleaner, затем, выдержите интервал и протрите чистой сухой тряпкой.

**Царапины:** лёгки царапины на лаке можно аккуратно отшлифовать. Затем необходимо нанести на эти участки лак PoloPlaz. Эта процедура должна производиться специалистом.

### **Жёсткие щётки и автоматические чистящие машины**

Никогда не используйте жёстких щёток или автоматических машин для чистки полов, которые разбрызгивают воду по полу (особенно воду под давлением). Использование чистящих машин приведёт к прекращению гарантии на Ваш пол. Машин разработаны для чистки других поверхностей, таких как кафельные или линолеумные. Химикаты, которые обычно используются в этих машинах, слишком агрессивны для дерева и лаков. Даже самые мягкие щётки поцарапают лак и сделают его тусклым. Воздействие машинами может привести к прогибу пола и отслоению краски и лака от дерева.

### **Покрытия для пола и маты**

Никогда не укрывайте только что покрытый лаком пол. Должно пройти как минимум три недели с момента нанесения последнего слоя лака. Для полного высыхания поверхность должна иметь контакт с кислородом. Если вы укроете пол, это приостановит доступ кислорода, необходимого для завершения реакции. Это может привести к ухудшению физических характеристик лака.

Укрывать можно только чистый пол. В противном случае, остатки грязи и пыли будут въедаться в пол, когда по покрытию будут ходить или что-либо передвигать. Покрытия нельзя приклеивать к полу клейкой лентой. Клеящие вещества в ленте приведут к отслоению лака.

Грязь, песок и смола приводят к износу и потускнению лака. Удаление песка и гравия продлит жизнь Вашему полу. Кладите маты или коврики на все входы, а также на выходы из ваннных комнат – на все участки с высокой проходимостью. Пролитые на пол жидкости должны вытираться немедленно.